

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКТА РАДИОПУЛЬТА SATCON-S

Комплект состоит из Базы SB1 и Радиопульта DRE-S. База SB1 рассчитана на управление одним ресивером из списка. Только тот Радиопульт, который в комплекте с Базой, может управлять данной Базой, которая, в свою очередь, будет по ИК осуществлять управление ресивером.



### СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РЕСИВЕРОВ

<p>DRE-4000, DRE-4500, DRE-5000, DRE-5001, DRE-5500, DRE-8300</p>	<p>HUMAX VA-4SD, HUMAX VA-5200, HUMAX CI-5100, HUMAX VACI-5300, HUMAX IRCI-5400, HUMAX CRCI-5500, HUMAX VA-Fox, Humax VA-Ace, Humax VA-Ace+</p>	<p>TE-7010, VA-7200, CI-7100, CI-7101S, FTA-6900, FTA-7001S.</p>
---	---	--

<p>Установка</p>	<p>Вставьте в Радиопульт батарейки, соблюдая полярность. Базу SB1 подключите к сети 220В и установите как на рисунке.</p>	<p>При включении в сеть индикатор на Базе загорится в пол-яркости. База готова к работе.</p>
------------------	---	--

#### Основные характеристики системы:

- В отличие от обычного инфракрасного пульта дистанционного управления, действующего в пределах «прямой видимости» на расстоянии не более 10 метров, радиопульт использует радиоволны, имеет дальность действия более **50 метров** и не нуждается в «прямой видимости».
- Уникальным отличием **SATCON-S** от всех других радиопультов и инфракрасных удлинителей является АДРЕСНОСТЬ. Наличие такого же радиопульта у Ваших соседей не будет влиять на работу ресивера Вашем доме. Ресивер НЕ ТРЕБУЕТ переделки и может находиться в ЛЮБОМ месте квартиры или частного дома.

## Возможные проблемы и решения

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
При нажатии любой кнопки на Радиопульте, индикатор на пульте не мигает	Проверьте, вставлены ли батарейки в Радиопульт. Замените старые батарейки на новые.
При нажатии любой из кнопок пульта индикатор на пульте мигает, а индикатор базы – нет. Ресивер не управляется.	Проверьте, подключена ли База к 220В.
Последовательное выполнение операций включения / выключения ресивера происходит не с первого раза.	Некоторые спутниковые ресиверы в течение первых 10-15 секунд после включения выполняют стартовые операции, что и является причиной задержки.
Индикаторы на пульте и базе мигают, но ресивер не управляется	ИК сигнал не проходит от Базы к ресиверу. Подберите положение Базы.
Радиопульт не управляет установленной в помещении Базой с желаемого расстояния.	Возможно, расстояние от Радиопульта до Базы слишком велико. Напишите производителю о проблеме – возможно применение других компонентов для Вашего случая.
Заменяли ресивер, а нового ресивера нет в списке поддерживаемых приборов	Пишите сюда <a href="mailto:satcon@satcon.ru">satcon@satcon.ru</a>

Если проблемы остались, то обратитесь - [satcon@satcon.ru](mailto:satcon@satcon.ru)

Полезную информацию Вы можете найти на [www.satcon.ru](http://www.satcon.ru)

### Технические характеристики системы

Рабочая частота (разрешенная в Европе)	433.92 МГц
Модуляция / Средняя мощность, не более	АМ / 10 мВт
Стабильность частоты	± 30x10 <sup>-6</sup> (кварц) при t 0÷50 °С
Выходной ИК сигнал	33-56 кГц
Дальность уверенного действия	не менее 50 м в помещении
Диапазон рабочих температур	0÷50°С
Питание	сеть переменного тока 220В
Потребляемая мощность	не более 0,8 Вт
Вес Базы / Радиопульта	не более 0,1 кг
Срок службы 2 батареек типа «ААА» (для Радиопульта)	не менее, чем в ИК пульте