

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Установка	Вставьте в Радиопульт батарейки, строго соблюдая полярность. Базу SB-NEMO установите в непосредственной близости от Управляемого Прибора. Если у вас прибор с кодом 01 из таблицы, то включите Базу в сеть, подождите 10 секунд, пока индикатор базы не перестанет мигать, и можно управлять.	
Если у вас прибор с кодом 01 из таблицы, то можно не выполнять пункты ниже		
<p>Регистрация Радиопульта в базе</p> <p>Внимание, при поставке комплекта, Радиопульт зарегистрирована в Базе!</p>	<p>Включите Базу SB-NEMO в сеть 220В, при этом индикатор базы начнёт мигать, база находится в режиме регистрации.</p> <p><i>Следующую операцию необходимо произвести в течение 10 секунд после включения Базы в сеть.</i></p> <p>Нажмите кнопку * (звездочка), и удерживая её, нажмите последовательно кнопки STATUS и OK, при этом индикатор базы перестанет мигать, это значит - пульт зарегистрирован и база перешла в рабочий режим. Теперь при нажатии любой из кнопок пульта индикатор базы должен мигать. Если этого не происходит, смотрите возможные проблемы и решения ниже.</p>	<p>Если в течении 10 секунд указанная комбинация нажатия кнопок на пульте не производилась, индикатор перестанет мигать и база автоматически переходит в рабочий режим.</p>
Выбор ресивера (Управляемого Прибора)	<p><i>База должна быть включена в сеть 220В и находится в рабочем режиме (индикатор базы горит не мигая). Пульт должен быть уже зарегистрирован в Базе.</i></p> <p>Нажмите кнопку * (звездочка), и, удерживая её, последовательно нажмите кнопку STATUS и две цифры кода в соответствии таблицей 1, при этом индикатор базы должен вспыхнуть несколько раз, что подтверждает выбор нужной прошивки ресивера.</p>	<p>Код=01÷18 из таблицы 1.</p> <p>При поставке - код 01</p>
Отмена регистрации всех зарегистрированных в базе Радиопультов (включая пульт с которого происходит отмена).	<p>Включите Базу SB-NEMO в сеть 220В, при этом индикатор базы начнёт мигать.</p> <p>Нажмите кнопку * (звездочка), и, удерживая её, нажмите последовательно кнопки STATUS и ЧАСЫ, при этом индикатор базы перестанет мигать, это значит - отмена регистрации произошла. Теперь при нажатии любой из кнопок пульта индикатор базы мигать не будет.</p>	

Таблица 1

ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Код
DRE-4000, DRE-4500, DRE-5000, DRE-5001, DRE-5500 TE-7010, VA-7200, CI-7100, CI-7101S, FTA-6900, FTA-7001S, Humax VA-5200, Humax CI-5100, Humax VACI-5300, Humax IRCI-5400, Humax CRCI-5500, HUMAX VA-Fox, Humax VA-Ace, Humax VA-Ace+, Humax CRCI-5500, Humax VA-4SD	01
BS-S501 Xtra, BS-S780 CRCI Xspeed, BS-G6500	02
DSR-8001, DSR-8005, DSR-7700, DSR-7800, GI-S801, GI-S805CI, GI-S770CR, GI-S780CRCI, GI-T/S8200, GI-T/S8300, GI-T/S8700	03
	04
Samsung	05
GS-8300, GS-8300M, GS-8300N, GS-8304	06
Openbox X-730PVR, Openbox X-750PVR, Openbox X-770CIPVR	07
Openbox X-800, Openbox X-810, Openbox X-820	08
EYCOS S 55.12 PVRH	09
ARION	10

KAON	11
Lumax DV-698, Lumax DV-638	12
HUMAX ND-1010C	13
HUMAX HDCI_2000	14
COSHIP CDVBC5120	15
GLOBO 5100 IR	16
GLOBO 7010C-ICI	17
TOPFILD	18

Основные характеристики системы:

- В отличие от обычного инфракрасного пульта дистанционного управления, действующего в пределах «прямой видимости» на расстоянии не более 10 метров, система использует радиоволны, имеет дальность действия более **50 метров** и не нуждается в «прямой видимости».
- Уникальным отличием системы от всех других радиопультов и инфракрасных удлинителей является АДРЕСНОСТЬ. Наличие системы у Ваших соседей не будет влиять на работу бытовых приборов и устройств, расположенных в Вашем доме. Управляемые Приборы НЕ ТРЕБУЮТ переделки и могут находиться в ЛЮБОМ месте квартиры или частного дома.



Минимальный комплект системы состоит из одного Радиопульта DRE и Базы SB-NEMO. База SB-NEMO рассчитана на управление одним Прибором.

Только после проведения Регистрации База будет исполнять команды от Радиопульта. В Базе можно регистрировать несколько (до 20) Радиопультов и одновременно работать с ними.

Только тот Радиопульт или те Радиопульты, которые зарегистрированы в Базе, смогут управлять данной Базой, которая, в свою очередь, будет осуществлять управление конкретным Прибором.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ?

Если у Вас возникнут проблемы в работе системы, пожалуйста, обратитесь E-mail: satcon@satcon.ru Другую полезную информацию Вы можете найти на www.satcon.ru

Возможные проблемы и решения

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
При нажатии любой кнопки на Радиопульте индикатор Базы не мигает.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, вставлены ли батарейки в Радиопульт. Замените старые батарейки на новые.2. Проверьте, подключена ли База к источнику питания.3. Повторите процедуру регистрации Радиопульта в Базе.
При нажатии любой из кнопок пульта индикатор Базы мигает, а Прибор не управляется.	<ol style="list-style-type: none">1. Повторите процедуру выбора ресивера2. Проверьте правильность расположения Базы. Установите Базу так, чтобы Излучатель был направлен на Управляемый Прибор. Если это невозможно, то расстояние до объекта отражения не должно превышать 4 м.
Последовательное выполнение операций включения / выключения Прибора происходит не с первого раза.	Некоторые Приборы (например, спутниковые ресиверы) в течение первых 10-15 секунд после включения выполняют предстартовые операции, что и является причиной задержки.
Радиопульт не управляет установленной в помещении Базой с желаемого расстояния, хотя регистрация и программирование были выполнены правильно.	Возможно, расстояние от Радиопульта до Базы слишком велико. В таком случае рекомендуется использовать Базу с вынесенной внешней антенной (70см тонкого изолированного провода закрепляется вертикально вверх).

Технические характеристики системы

Рабочая частота (разрешенная в Европе)	433.92 МГц
Модуляция / Средняя мощность, не более	АМ / 10 мВт
Стабильность частоты	$\pm 30 \times 10^{-6}$ (кварц) при $t 0 \div 50$ °С
Выходной ИК сигнал	33-56 кГц
Дальность уверенного действия	не менее 50 м в помещении
Память настроек	энергонезависимая
Диапазон рабочих температур	$0 \div 50$ °С
Питание	сеть переменного тока 220В
Потребляемая мощность	не более 0,8 Вт
Вес Базы / Радиопульта	не более 0,1 кг
Срок службы 2 батареек типа «ААА» (для Радиопульта)	не менее, чем в ИК пульте